

Kleine Tricks und Tips

Dieser Text soll eine Sammlung von kleinen, nützlichen Tricks und Tips sein, die öfters mal benötigt werden, jedoch kein eigenständiges Thema füllen würden. Es ging dabei immer um die kostengünstigste und einfachste Variante. Er wird ständig erweitert.

Durchkontaktierungen

Um Durchkontaktierungen auf einer Leiterplatte herzustellen, benötigt man nur Adernendhülsen. Die Hülsen mit einem Durchmesser von 0,5 mm in die Bohrung stecken, auf die minimalste Länge kürzen und beidseitig anlöten. Das Löten geht gut, da die Hülsen schon verzinkt sind. Hülsen gibt es z.B. bei Reichelt (S. 160, AEH 0,5, 100 Stück für 1,15 DM)

Zusammengestellt von Ingo, DK3RED, und vielen Helfern im Hintergrund
Stand: 17. November 2000